

Guide: Sådan starter og bruger du en pladevibrator

1. Tænd for maskinen

Sørg for at den røde knap er drejet på "ON".



Guide: Sådan starter og bruger du en pladevibrator

2. Brug chokeren

Skub den lysegrå knap til venstre (mod håndtaget). Det hjælper med at starte maskinen. Sørg samtidig for, at den nederste knap er skubbet til højre (benzin tilførslen). Hiv et par gange i snoren (trækstarteren).



3. Når motoren starter

Skub chokeren (den grå knap) tilbage til højre, ellers går maskinen ud.

Guide: Sådan starter og bruger du en pladevibrator

4. Juster omdrejninger

Skub metalpinden for at styre motorens omdrejninger.



5. Brug pladevibratoren

Skub maskinen frem og tilbage over underlaget. Justér omdrejninger efter behov.

6. Sluk maskinen

Drej den røde knap tilbage til "OFF"-positionen.