



VERKTØYSKURET.NO

# Veiledning - For Stubbefres

## Fylle bensin / REFUEL



1. Ta av lokket til  
bensintanken.

2. Hell i bensin - 98  
blyfri -uten olje/ NO  
OIL!

**OBS:** Denne maskinen  
bruker KUN 98 Blyfri.  
Det skal IKKE tilsettes  
olje i bensin.

**ALDRI** fyll olje på noe  
sted på maskinen uten  
avtale med Utleier.

**DO NOT FILL ANY OIL  
ANYWHERE ON THE  
MACHINE!**

## Litt om maskinen

Dette er en stubbefres ment for å fjerne stubber av tre. En skal unngå å berøre røtter, stein, sand og jord ettersom dette sliter svært mye på hoggtennene foran. Slitasje belastes Leietaker etter bruk.

## Hvordan bruke maskinen

1. Grav bort jord, stein og sand rundt hele stubben du skal fjerne.
2. Trill maskinen bort til stubben og plasser hoggtennene ca. 10 cm inn på stubben.
3. Sett på bremsen, som låser venstre hjul.
4. Start maskinen iht prosedyre for kald eller varm start. Husk å dytte maskinen ned bak slik at tennene henger fritt i luften over stubben.
5. Sett gasshendel på medium til maks.
6. Senk maskinen forsiktig ned på stubben. Roter maskinen sideveis frem og tilbake helt til maskinen ikke går lengre ned i bakken. **Utfør kun rolige bevegelser med maskinen. «Hugger» du raskt ned på stubben risikerer du å skade maskinen.**
7. Ta av bremsen, senk gasshendelen og flytt maskinen 5-10 cm lengre frem. Sett deretter på bremsen igjen.
8. Gjenta steg 5, 6 og 7 til stubben er fjernet minst 7-12 cm under jordoverflaten.

## Hvordan starte maskinen med kald motor / COLD



1. Vri Av/På knappen til «ON».
2. Dra gasshendelen oppover til den stopper på «Skilpadde»
3. Dra choken helt til venstre (PÅ).
4. Sjekk at bensinkran er helt til høyre (PÅ).
5. Hold inne den røde dødmannsspaken på håndtaket med venstre hånd.
6. Dytt maskinen nedover med venstre hånd for å frigjøre hoggtennene foran på maskinen fra bakken/stubben.
7. Dra i startsnoren med høyre hånd.
8. Når motoren starter la den gå til den nesten stopper. Dra deretter choken til høyre (AV). Nå er maskinen klar til bruk.

## Hvordan starte maskinen med varm motor / HOT

Når motoren er varm trenger en ikke bruke choke for å starte den. Gjenta stegene og dra i startsnoren til den starter.

## Hvordan rengjøre maskinen/Hvordan unngå å bli belastet 750,- NOK for mangelfull rengjøring.

Veldig enkelt. Rengjør maskinen med hageslange eller høytrykkspyler. Ved bruk av høytrykkspyler skal det IKKE brukes roterende turbodysse ettersom denne også river av klistremerker og kan skade maskinen. Vipp også ned maskinen på håndtaket slik at du får rengjort ALL skitt under maskinen.



Slik skal maskinen se ut over og under når den leveres tilbake til Verktøyskuret.



**VERKTØYSKURET.NO**

# Sjekkliste før du leverer tilbake maskinen:

- Det skal være minst 1 liter bensin i tanken.
- Maskinen er rengjort med hageslange/høytrykkspyler både oppå og under.
- Det er ingen rester av jord eller annet under maskinen.
- Eventuelle løse skruer på maskinen er strammet til. Husk og stram til ALLE 8 boltene til hoggtenner foran på maskinen.
- Sjekk maskinen for skader. Meld ifra per epost ved skader.
- Manual henger på maskinen.
- Er det noe som hindrer neste Leietaker fra å bruke maskinen på vanlig måte? SI IFRA PER EPOST SNARREST MULIG.

Telefon: 99519553

Epost: [post@verktoyskuret.no](mailto:post@verktoyskuret.no)