

## DUSTCONTROL DC3800 - SYKLONSTØVSUGER

1. Monter en vanlig avfallsekk på bunnen av beholderen.
2. Koble sugeslangen til verktøyet og slå på støvsugeren. Avfallsekken blir nå delvis sugd inn i støvsugeren som er normalt.
3. Under bruk må du ved jevne mellomrom dra gummiklaffen på venstre side av maskinen og slippe den raskt, slik at støvet faller ned i posen.
4. Når sugeeffekten avtar over tid slår du av støvsugeren og deretter demonterer toppen av syklonen ved å løsne hurtigfestene. Fjern langt smalt FIN-filter og til slutt det store GROV-filteret. Dunk lett på GROV-filteret slik at mesteparten av støvet faller av. Rengjør om mulig med trykkluft.

### STEG FOR STEG før tilbakelevering

1. Fjern støvposen fra maskinen. Maskinen skal IKKE tilbakeleveres med støvpose.
2. Demonter **BEGGE** filterene og dunk disse lett slik at du fjerner mest mulig støv. Blås de deretter fri for støv med trykkluft. Du finner trykkluft på alle bensinstasjoner. OBS. Filteret må IKKE utsettes for fukt.
3. Tørk over støvsugeren samt alle løse deler med en fuktig klut.

**MANGLENDE DELER OG ELLER RENGJØRING VED TILBAKELEVERING = 750,-**  
som trekkes fra depositum. UTEN UNNTAK! Filter som ikke er rensset vil deponeres som spesialavfall og Leietaker blir belastet for tilhørende kostnad samt nye filter (950,- + 750,-).



Før tilbakelevering sjekk at følgende er med:

1 stk GROV-Filter

1 stk FIN-Filter

1 stk Sugelang

1 stk Manual (denne).

**Fest sugeslangen godt for ryddig transport og lagring.**

Leverer du maskinen tilbake slik vil vi trekke NOK 750,- fra innbetalt depositum. Uavhengig av om du hentet den slik.



Leverer du maskinen tilbake slik vil neste Leietaker (og bil) sette pris på dette 😊

