


Veiledning for Valesliper/Gulvsliper

Hvordan montere slipepapir




**1. Lokaliser
slipebånddeksel.**



**2. Dytt dekselet frem og
oppover slik at hele den sorte
valse er eksponert.**




**3. Gjør deg oppmerksom
på hvilken vei valse
sviver.**



4. Valse sviver som anvist på bildet. Finn retningsangivelsen på slipepapiret og press denne inn på slipevalse på maskinen. Rød pil markerer dreieretning på papir/vals, og gul strek viser hvilken retning en skal dytte inn slipepapiret.


Hvordan bruke maskinen



A. Press først inn den lille spaken i metall på venstre side (rød pil) og deretter hold nede det røde håndtaket (gul pil) for å starte maskinen.



B. Nå går maskinen og valsen rundt uten at den skal berøre gulvet.



C. La maskinen gå samtidig som du drar rød spak til venstre for å løsne valsespaken (rød pil). Ikke la valsen falle ned ukontrollert.



D. Hold valsespaken (rød pil) nede ved rødt håndtak når maskinen ikke er i bevegelse.



E. Etter at du har begynt å bevege maskinen fremover kan du forsiktig senke valsen slik at den sliper gulvet. Husk å heve valsen rett før du stopper maskinen for å unngå dype slipespor i gulvet.

HUSK Å RENGJØRE MASKINEN GODT FØR TILBAKELEVERING!